Инструкция по сборке AI порога для ПС Слайдорс

Благодарим вас за использование ПС Слайдорс!

Данная инструкция описывает последовательность действий по сборке конструкции с алюминиевым порогом.

Применение
Порог применяется для дверных конструкций и позволяет понизить высоту преступаемой преграды. Кроме этого защищает нижний рельс от повреждений.
Используется в сочетании с рамными профилями SF-058 и SF-060.

Порядок сборки конструкции в части порога

1. Собрать 3 рамных раздвижных профиля в П-образную конструкцию .
2. Установить профили в проем на анкерные болты или пластины.
3. Измерить расстояние между вертикальными профилями. Оно должно точно соответствовать расчетной длине порога и двух соединительных элементов.
4. Соединить не прикручивая профиль порога и два соединительных элемента.
5. Установить полученное соединение на предварительно выровненное и очищенное пространство пола между вертикальными рамными профилями.
6. Прикрутить шурупами соединительные элементы к вертикальным профилям, а порог к полу. Шаг шурупов, которыми присоединяется порог - 30 см, расстояние от края - 10 см.
7. Проверить отсутствие щелей между соединителями и порогом.
8. Заполнить пеной пространство между профилями рамы и стеной проема (монтажный шов).

Совершенствование инструкции
Будем благодарны за ваши пожелания к совершенствованию данной инструкции. Ваш опыт позволяет нам делать более качественную продукцию.

Обратная связь: +7 (495) 720-66-33, info@slidors.ru

Дата поступления порога в программу - Весна 2016.
Версия инструкции от 19 апреля 2016 года.
Копирование возможно только с разрешения ТД Мировые Окна.